



FEDERATION FRANCAISE de PARACHUTISME

CONSEIL TECHNIQUE PERMANENT

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 50

Jean COUPE

N/Réf. : JC/nv/4214

DATE : 9 août 1992

OBJET : Risque de difficulté d'ouverture du conteneur "secours"

MATERIEL CONCERNÉ : équipement sac/harnais ATOM

TEXTE :

Le Centre Ecole de Parachutisme de BOULOC a alerté le C.T.P. sur les risques de difficultés d'extraction de la commande d'ouverture du conteneur secours des sacs/harnais ATOM équipés de LOR 2.

Dès réception de cette information, le C.T.P. a alerté la société Parachutes de France.

Après étude du problème, Parachutes de France a défini la modification suivante (voir verso) qui doit être strictement appliquée sur tous les matériels de cette définition.

DECISION FEDERALE :

Arrêt des matériels jusqu'à application de la modification.

DATE D'APPLICATION : Dès réception de cette circulaire.

DIFFUSION :

Président FFP

DTN

MJS

CEV

STPAé

Directeurs Techniques

Réparateurs de parachutes

Membres du CTP

Mr. Y. Chaloin

Société Parachutes de France (Mr. O. RHEIN)

Paramag - Les Hommes Volants

P O U R A F F I C H A G E

***** INFORMATION SECURITE *****

de la Société

PARACHUTES DE FRANCE

DATE : 30 juillet 1992

BULLETIN N° : 920701

OBJET : Modification de l'ATOM avec LOR, en vue de diminuer l'effort d'extraction du secours.

NATURE : Obligatoire

MATERIELS CONCERNES :

Sacs/harnais ATOM (Parachutes de France) équipés du système LOR et antérieurs au n° 920801.

HISTORIQUE :

Lors du repliage du secours sur un ATOM, il a été constaté un effort supérieur à 9 daN pour extraire la poignée du secours.

L'effort anormalement élevé est dû à un bourrage des sangles LOR sur le velcro crochet.

INSTRUCTIONS :

- 1) Soulever le rabat supérieur du secours,
- 2) Dégager les 2 sangles LOR en les décrochant du velcro,
- 3) Dépiquer avec précaution le velcro crochet (25 x 35 mm) cousu sur le rabat n° 5 du conteneur du secours.

Remarques :

- cette opération très simple ne nécessite pas l'ouverture du secours et peut être faite par tout réparateur agréé.
- le dépiquage des velcros velours sur les sangles LOR est plus délicat et non nécessaire.

DATE D'APPLICATION : dès réception du bulletin

AUTORITE : PARACHUTES DE FRANCE
Olivier RHEIN (Service QUALITE)
B.P. 247
95523 CERGY PONTOISE CEDEX
Téléphone : (1) 30 32 16 33 - Fax : (1) 30 32 43 11

DISTRIBUTION : FFP, Centres de Parachutisme