

**Basik Air Concept**  
559 Chemin des Salles  
83300 Draguignan  
tel: 04 94 99 12 36  
fax: 04 94 39 89 37  
E-mail: basik.fr@free.fr

**AVERTISSEMENT TECHNIQUE**

**N°** AV051101  
**Date** 07/11/2005  
**Page** 1/1

**EQUIPEMENTS CONCERNES**

Sac-harnais Advance Tandem T1 et T2

**Matériel concernés:** Advance Tandem T1 et T2

**Directive:** Il est demandé à tous les utilisateurs de sac-harnais Advance Tandem de bien vouloir déconnecter le répéteur de secours.  
Cette demande est obligatoire jusqu'à nouvel ordre.

**Raisons:** Risque potentiel d'interférence avec le système Stevens, pouvant provoquer un arrachement des anneaux guides du système Stevens.

**Délai:** Immédiat

**Faisabilité:** Démonter entièrement la poignée rouge du répéteur secours et déconnectez la boucle de l'aiguille de verrouillage du conteneur secours.

Jérôme Bunker

Ludovic Chevé