



Il y a deux types de gaine des câbles de libération de voile sur les sac-harnais Javelin Odyssey.

Les premiers "Javelin" ont des gaines compressibles d'au moins un pouce jusqu'à trois pouces du côté le plus long (sur la gauche). Ces gaines vont s'étirer un peu mais seront surtout compressibles plutôt qu'extensibles.

Les Javelin et tous les Odyssey actuels ont des gaines "non compressibles".

Ces gaines vont se comprimer un peu mais vont s'étirer plus que se comprimer. Lubrification

Vérifiez que tous les câbles soient propres et lubrifiés. Sunpath installe des poignées de libération déjà lubrifiées.

Pour ce qui est de l'entretien : la lubrification peut être faite en utilisant un produit tel que "3 en un". Sunpath utilise une bombe lubrifiante de catégorie "comestible". Mettre quelques gouttes sur une serviette en papier et nettoyer fermement les câbles en quelques va et vient.

Il doit rester un film très fin, trop de lubrifiant va attirer de la poussière et de la saleté, ou encore le lubrifiant peut devenir collant avec le froid. Aucun lubrifiant n'exigera plus d'effort pour extraire les câbles durant la libération.

Installation de la poignée de libération et longueur adéquate des câbles :

Passez les câbles de libération à travers les gaines de libération, puis sécuriser la poignée de libération au Velcro sur la sangle principale. Assemblez les éleveurs de la voile principale au sac et mettre en place le système trois anneaux. Etalez le sac par terre de telle manière que le harnais et les 3 anneaux sont dirigés vers le ciel et le conteneur de secours est près de vous.

Gainés de libération compressibles :

Mesurez l'excès des câbles, puis avec un bon jeu de ciseaux à couper, ajuster le câble de telle manière qu'il y ait 5 pouces (12,7 cm) d'excès de câble du côté gauche de l'utilisateur et 6 pouces (15,2 cm) d'excès de câble du côté droit de l'utilisateur.

Grâce à un briquet, brûlez ensuite avec précaution les extrémités de câble afin de donner un aspect poli et bien fini au câble qui glissera facilement à travers la bouclette blanche.

Gainés de libération incompressibles :

Mesurez l'excès des câbles puis avec un jeu de ciseaux à couper, ajuster le câble de telle manière qu'il y ait 5 pouces et demi (14 cm) qui dépassent du côté gauche de l'utilisateur, ainsi que du côté droit.

Grâce à un briquet, brûlez ensuite avec précaution les extrémités de câble afin de donner un aspect poli et bien fini au câble qui glissera facilement à travers la bouclette blanche.

LONGUEUR DES CÂBLES DE LIBERATION DE JAVELIN ET JAVELIN ODYSSEY

JUNE 2001

